

BC-345/346
ジットリサイクルインク

純正品と
使用方法
違います

使い方ガイド

使用方法は動画でも
ご覧いただけます。



YouTube

インク交換に
ついて……
印刷にカスレが発生したらインク切
れとなります。新しいカートリッジに
交換してください。

インクが出るヘッド部分は非常に壊れ
やすくてきています。カートリッジを
プリンターにセットする際、落とさ
り、ぶついたり、
ヘッド表面に触れ
ないよう、ご注意
ください。



TS203の使い方

- 1 用紙をセットし、インクを交換してください。
- 2 リセットボタン を長押しして、エラーランプ が1回点滅したら離してください。
〔離すタイミングが遅れ、電源ランプ が点滅している場合は、点灯に変わるのを待ってから(30秒程)、もう一度、2の操作をやり直してください。〕
- 3 エラーランプ が連続して点滅します。
- 4 リセットボタン を10秒以上長押ししてください。
※カラーとブラックを同時に交換した場合、4の長押しを2回行ってください。
- 5 用紙が排出されたら完了です(ノズルチェックパターンが印刷されます)。

●上記の操作はインク交換時のみ必要です。

TS3130 / TS3130Sの使い方

- 1 インクを交換してください。
- 2 用紙をセットし、OKボタン を押してください。
- 3 モノクロボタン モノクロを押してください。
- 4 液晶モニター に以下のアルファベットと数字が、順次表示されます。
・E → 1 → 3
・E → 1 → 6
- 5 ストップボタン を10秒以上長押ししてください。
※カラーとブラックを同時に交換した場合、5の長押しを2回行ってください。

●インクランプが点滅しますが、そのままご使用頂けます。
●上記の操作はインク交換時のみ必要です。

印刷が始まらない場合

- 1 最初にモノクロのスタートボタンを押しましたか?
インク交換直後に、そのままストップボタン を長押ししても解除操作はできません。必ず何か最初に印刷を行った上で、ストップボタン を押してください。
簡単な方法として、TS203はノズルチェック、TS3130/TS3130Sはモノクロのコピー(モノクロのスタートボタン)をご案内しています。
- 2 交換した方とは別のインクも残量が無くなっていませんか?
別のインクに純正をご使用の場合 自動クリーニングにより、インクが無くなり印刷ができなくなる場合があります。インク残量が無い場合は交換してください。
- 3 ブラックとカラーを同時に交換した場合、ストップボタン の長押しを2回行っていただきましたか?
- 4 用紙は正しくセットされていますか? 紙送りが正常に動いていますか?
用紙がセットされていなかったり、セット位置がずれていたりすると、印刷が始まりません。用紙のセット状態をご確認ください。また、紙送りがうまくいかない場合は、エラーランプが点滅し続けます。ホコリやゴミなどをきれいに取り除いてください。
- 5 パソコン画面に表示されたメッセージの印刷開始を押していただけましたか?
インク交換後パソコンからの最初の印刷のみ、以下の様なメッセージがパソコン画面に表示されます。印刷開始を押していただくことで印刷が始まります。

Canon TS200 series - USB008

インクカートリッジの取り付けまたは交換が行われた後、ヘッド位置調整が行われていません。このまま印刷を継続する場合は、[印刷開始]をクリックしてください。印刷終了後、ヘッド位置調整を行ってください。ヘッド位置調整の操作は、取扱説明書を参照してください。

取扱説明書 印刷開始 印刷中止

インクが出ない / スジが出る場合

- 1 ヘッドのテープは、はがしていただきましたか?
ヘッドに貼ってあるテープをはがしていただかないと、インクが出て来ません。印刷されずに用紙が排出されてしまいます。以下の通り、テープを剥がしてください。 ① インクカートリッジからキャップを取り外します。 ② ヘッド保護のフィルムを剥がします。
- インクの
取り付け方法
-
- 2 ヘッドクリーニングは行いましたか?
印刷物にスジやカスレが見られる場合は、プリンターの取扱説明書に従い、ヘッドクリーニングを行ってください。

困ったらジットお客様相談室へ ☎0120-41-1630

受付時間:9:00~17:00(弊社指定の定休日を除く)