

困ったらジットへ ☎0120-41-1630

日本製

受付時間 9:00～17:00(弊社指定の定休日を除く)

最新のファームウェアをご使用ください。

プリンター名 ファームウェア

検索


ブラザー社のホームページよりアップデートファイル  
ダウンロードしてください。

ご不明な点がございましたら下記の弊社相談窓口までご連絡ください。

## ● ご使用方法



※プリンター本体の液晶ディスプレイでの表示例



※パソコン画面での表示例

インク交換時や印刷時に画面上に「非純正インクです」と、「?」マークが表示されますが、インク残量は正常に表示されます。

※カートリッジの交換直後に認識されない、または「×」マークが表示される場合はカートリッジの挿し直しをお願いします。最大～5回まで。

## ● インク交換のタイミングについて

インク残量がなくなると印刷が停止して「インク残量を検知できません。」あるいは「印刷品質を保持するために十分なインクがありません」と表示されます。この場合はインク残量がありませんので、新しいカートリッジと交換してください。

※下記の各画像はLC3111用のプリンターを例にしています。



例) ブラックの場合



例) シアンの場合

## ● ヘッドクリーニング方法

カートリッジを交換して「インクが出ない」または「印刷がカスレしまう」「色合いがおかしい」等、症状が発生した場合、以下の作業を行ってください。

## 1. ノズルチェックパターン印刷をします。

プリントヘッドが目詰まりをおこしているかどうかの確認をする印刷です。印刷結果にカスレや線の欠けが発生しているか確認してください。カスレや線の欠けが発生している場合は正常な印刷ができません。ヘッドクリーニングをしてください。

〈良い例〉  
すぐに印刷できます〈悪い例〉  
ヘッドクリーニングを行ってください

※プリンタによってパターンが異なります

## 2. ヘッドクリーニングをします

ヘッドクリーニングを行った後に再度、ノズルチェックパターン印刷を行います。カスレ等がなければ印刷が可能です。

ヘッドクリーニング方法がわからない場合は、お手持ちのプリンター本体の取扱説明書をご確認頂くか、当社お客様相談窓口までご連絡ください。

## ポイント!

ヘッドクリーニングをしても正常にノズルチェックパターン印刷ができない場合は、再度クリーニングをします。正常に目詰まりパターン印刷ができるまで、「1」と「2」の作業を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源入れた状態で一晩以上経過した後に印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

## 注 意

- 高温下及び凍結状態での保存を避けてください。
- 純正品インクを使用していません。若干の色の差が発生する場合がございます。
- ご使用になるまでは開封しないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。またインクは飲まないでください。
- インクが肌に付着した場合は、すぐに石鹸や水で洗い流してください。

## 取扱注意

- ◆良好な印刷結果を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- ◆印字カスレが発生した場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。
- ◆インク漏れの恐れがありますのでインクカートリッジに貼られているラベルは破ったりはがしたりしないでください。
- ◆一度セットしたカートリッジは交換時以外取り外さないでください。
- ◆万一、本製品を使用してプリンターへ不具合が発生し、プリンター修理が必要と判断された場合は、予めご連絡をください。（修理後にご連絡を頂いても、責任は負いかねますのでご了承ください。）
- ◆詳しくはプリンター本体の取扱説明書をご覧ください。
- ◆改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

使用済みのインクカートリッジを再利用しているためラベル等に汚れがございますが、印刷品質には全く影響はございませんのでそのままご使用下さい。

本商品はブラザー工業株式会社の使用済み純正インクカートリッジを再生したものです。本商品はブラザー工業株式会社とは無関係で承認を受けたものではありません。記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。